

Einbau Blockstufen

Einsatzgebiete

Blockstufen eignen sich für jegliche Art von Treppenanlagen bei Wohnhäusern, Sport- und Freizeitanlagen usw.

Masse

Aus fabrikationstechnischen Gründen können Massdifferenzen entstehen. Die zulässigen Mastoleranzen gemäss Swiss Beton-Standards betragen in Länge, Breite und Höhe je +/- 3 mm.

Versetzhinweise

Blockstufen sind in jedem Fall auf ein Betonfundament zu versetzen. Blockstufen bis 1 m Länge können auf Streifenfundamente versetzt werden. Bei längeren Elementen sind mehrere Fundamentstreifen erforderlich. Die Elemente dürfen nicht mit Gewalt auf das richtige Niveau geklopft werden wegen Rissgefahr. Für leichtes Anklopfen muss immer ein Holzstück verwendet werden.

Die Elemente sind mit einer Dilatationsfuge von mind. 3 mm pro Meterstück zu versetzen. Jedes einzelne Element muss mind. 1,5% Gefälle nach vorne, oder bei abgeriebenen Blockstufen zur Seite aufweisen.

